


中壢區 民權路  
環西路至中豐北路



觀音區 桃 87  
里程接續至終點桃 89



觀音區 桃 31  
2k+700~4k+100



觀音區 桃 94 0k+000~2k+800  
大潭工業區交界至仁愛路口





觀音區 桃 39  
 0k+000~2k+450  
 玉林路(桃 32)至中山路一段  
 (112 縣道)

觀音區 桃 89(仁愛路)  
 0k+000~2k+350  
 (信義路(112 縣道)至台 66)



大園區 桃 31  
0k+000~2k+700




大園區 華興路(桃45線)  
 (和平西路口)起點至中壢區交界  
 (民西七路)






大園區 平安路(市區道路)  
 縣道 110 中正東路至縣道 113  
 中華路



79

大園區 五青路(桃42線)  
領航南路四段至大新路




大園區 中興路  
(中正東路三段)縣道 110 甲至  
領航南路四段



大園區 中興路  
 (中正東路三段)縣道 110 甲至  
 領航南路四段








蘆竹區 六福路(桃2)  
南山路至長興路










地圖資料 ©2016 Google 使用條款



楊梅區 新農街二段  
楊新北路~梅獅路一段

梅獅路

楊新北路







新屋區 保安路二段(桃 91 線)  
 (觀新橋)0K+000~1K+250(東興路二段)

桃106

0k+000

327台灣新竹縣  
新屋區桃110鄉道

桃110

新屋區 十五間(桃 110 線)  
0K+000~1K+450

十五間  
牛角灣

327  
新

1K+450

步行 15分  
1.4公里

富聯路

富聯



# 東興路

新屋區 桃 93

0K+000~6K+000





龍潭區 大昌路一段  
中正路至北龍路



龍潭區 高原路  
中原路三段至台3線

